

Behangen met Renovatievlies - Stappenplan

1. Verwijder oud behang en oude verf met een afsteekmes. Gebruik indien nodig behangafweekmiddel of een afstomer, of werk met verfabijtmiddel.
2. Herstel beschadigde stukken met pleister, schuur het oppervlak op en was de muur af om stof te verwijderen.
3. Breng een voorstrijkmiddel aan om ervoor te zorgen dat je muur minder behanglijm absorbeert en om zanderige oppervlaktes vast te zetten.
4. Snij het benodigde aantal behangstroken. Maak ze telkens +/- 10cm langer dan je muur hoog is.
5. Breng de vliesbehanglijm aan tegen de muur. Lijm telkens een oppervlak in dat iets breder is dan één behangstrook, zodat de randjes zeker goed blijven kleven.
6. Plaats je eerste behangstrook tegen het ingelijmde oppervlak en strijk met een behangroller de lucht weg. Druk de randjes goed aan met behulp van een mesje. Nu kan je de volgende strook inlijmen.
7. Om een binnenhoek te maken is het aangewezen het behang door te snijden. Door de dikte is het moeilijk om over de hoek door te behangen.
8. Buitenhoeken kan je wel maken zonder je behang door te snijden. Schuur het behang op de hoek wel lichtjes op en controleer of je na de hoek nog loodrecht werkt.
9. Snij achteraf het teveel aan de bovenrand van je behang weg. Leg een plamuurmes tegen de bovenrand en sij met je cutter langs het mesje om recht te werken.